

Consignes
générales de pose

PLANCHER VINYLE LVT

RIVIO MC

Stockage et transport

Les cartons doivent être stockés et transportés sur une surface plane, empilés de manière ordonnée ; veillez à toujours les conserver à plat et ne jamais les placer sur la tranche. Évitez de stocker les cartons dans des endroits très froids (inférieurs à 2 °C), très chauds (supérieurs à 40 °C) ou humides.







Avant l'installation

INSPECTION VISUELLE



Inspectez le produit avant l'installation. Vérifiez que les couleurs correspondent à la commande, que les quantités sont exactes et que les boîtes ne présentent aucun dommage visible. Pendant l'installation, examinez les planches ou les carreaux de vinyle pour repérer tout défaut apparent. N'installez aucune planche ni aucun carreau présentant une imperfection.

Nous recommandons d'utiliser des produits provenant d'un seul lot de fabrication par installation, puisque nous ne pouvons pas garantir l'uniformité de la teinte entre différents lots.

SURFACES ET CONDITIONS COMPATIBLES

- Le vinyle à coller (LVT) peut être installé sur du béton, une chape à base de ciment, une chape d'anhydrite (sulfate de calcium), du bois ou des carreaux de céramique, pourvu que la surface soit adéquatement préparée. Voir « Préparation du sous-plancher ».
- Le vinyle à coller (LVT) est compatible avec les systèmes hydroniques classiques de chauffage et de refroidissement par le plancher. Les systèmes à câbles chauffants électriques sont déconseillés, sauf si les câbles sont noyés dans une couche d'au moins 9 mm de composé de nivellement approprié. Évitez tout contact direct entre le revêtement et les câbles chauffants. En cas de doute, demandez conseil.
- Le vinyle à coller (LVT) est destiné à une installation intérieure seulement.
- Dans les endroits susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive ou non contrôlée de 35 °C ou plus, par exemple près d'une surface vitrée exposée au soleil sans protection, utilisez un adhésif haute température (HT) approuvé. Dans les solariums, il est particulièrement important de maintenir une température constante entre 18 °C et 27 °C avant et pendant l'installation, ainsi que pendant les 72 heures qui suivent. Il est également recommandé d'ombrager les fenêtres pour éviter un ensoleillement direct intense. Cette mesure aide à stabiliser la température pendant l'acclimatation, l'installation et les 72 heures qui suivent.

COMPOSITION, CONSTRUCTION ET QUALITÉ DU SOUS-PLANCHER

Connaître la composition et le mode de construction du sous-plancher permet de vérifier si sa teneur en humidité et ses résistances à la compression et à la traction sont acceptables. Ces renseignements aident aussi à déterminer la préparation requise, le type de composé de nivellement à utiliser et la nécessité éventuelle d'une membrane pare-humidité.



En cas de doute sur la qualité ou la composition du sous-plancher, consultez le fabricant ou le fournisseur des produits de préparation ou de nivellement.

Réglementations nationales :
Les conditions relatives au site et à l'installation doivent en tout temps être conformes aux normes NHBC en vigueur ainsi qu'à la norme BS8203 – Pose de revêtements de sol souples.

Contactez-nous pour assistance : service@interdistribution.ca

RIVIO MC

Préparation du sous-plancher

IRRÉGULARITÉS AU SOUS-PLANCHER

Une bonne préparation du sous-plancher facilite l'installation et assure une finition soignée. L'aspect du vinyle dépend de la qualité de la surface sur laquelle il est posé. Les irrégularités du sous-plancher peuvent se voir à travers le revêtement fini. Corrigez-les avant l'installation.



Le sous-plancher doit être dur, lisse, propre, sec, exempt de défauts et adapté à l'usage prévu. Au besoin, grattez et enlevez les résidus d'adhésif ainsi que les parties de composé de nivellement qui se détachent. Assurez-vous que le sous-plancher est plan et exempt de poussière, de débris et de tout autre contaminant.

Pour les revêtements minces, la section 6.2.3 de la norme BS 8203 recommande la classe de planéité la plus exigeante (SR1), soit un écart maximal de 3 mm mesuré sur 2 m. Évitez les bosses et les dénivellations abruptes.

Choisissez un contreplaqué ou un composé de nivellement approprié pour éviter que les irrégularités ne se voient à travers le revêtement fini. Le choix du contreplaqué, des composés de lissage ou de nivellement et des produits complémentaires dépend de l'usage prévu des lieux. Le fournisseur des matériaux de préparation et l'entrepreneur chargé de la pose du revêtement doivent s'entendre sur ce choix.

Utilisez tous les produits de préparation du sous-plancher conformément aux recommandations de leur fabricant et aux normes nationales applicables aux revêtements de sol souples.

LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOUS-PLANCHER

Avant l'installation, mesurez la teneur en humidité du sous-plancher conformément à l'annexe B de la norme BS 8203 sur la pose des revêtements de sol souples.

- Chapes à base de ciment sans chauffage intégré — moins de 2,0 % CM / 75 % HR (Royaume-Uni).
- Chapes à base de ciment avec chauffage intégré — moins de 1,8 % CM / 75 % HR (Royaume-Uni).
- Chapes d'anhydrite (sulfate de calcium) sans chauffage intégré — moins de 0,5 % CM / 75 % HR (Royaume-Uni).
- Chapes d'anhydrite (sulfate de calcium) avec chauffage intégré — moins de 0,3 % CM / 75 % HR (Royaume-Uni).

Les sous-planchers en béton ou en pierre en contact direct avec le sol doivent être munis d'une membrane pare-humidité efficace (DPM), conformément à la norme BS 8203 sur la pose des revêtements de sol souples. Suivez les instructions détaillées du fabricant de la chape pour l'application en surface d'une membrane pare-humidité et l'utilisation d'un composé de nivellement. Furlong Flooring peut fournir une liste de fabricants et de fournisseurs recommandés.



Important:
L'installation du sol ne doit pas commencer tant que l'installateur n'a pas évalué et approuvé le sous-plancher et les conditions d'installation.



ACCLIMATISATION

Laissez le revêtement de vinyle (LVT) s'acclimater dans la pièce où il sera installé, ou dans un endroit offrant des conditions équivalentes, pendant au moins 24 heures avant l'installation ou jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante. La température ambiante doit être comprise entre 18 °C et 27 °C.



- Déballez le revêtement de vinyle. Examinez toutes les planches ou tous les carreaux à la lumière du jour pour repérer les défauts ou les écarts de teinte.
- Empilez les planches ou les carreaux à plat, en piles bien alignées, loin des sources de chaleur ou de refroidissement et des fenêtres exposées à un ensoleillement direct intense. Le produit pourra ainsi s'acclimater graduellement.

TEMPÉRATURE AVANT L'INSTALLATION

Installez le revêtement de vinyle (LVT) lorsque la température ambiante se situe entre 18 °C et 27 °C et que la température du sous-plancher est supérieure à 15 °C.

À une température inférieure à celle recommandée, les planches ou les carreaux sont moins souples et plus difficiles à couper, surtout lorsqu'il faut tailler de petites pièces. Plus la température est basse, plus la pose est difficile. La température peut aussi modifier le comportement des autres produits utilisés pour l'installation.

Si la température est supérieure à celle recommandée, consultez votre détaillant ou votre installateur pour savoir comment obtenir les conditions de pose requises.

Contactez-nous pour assistance : service@interdistribution.ca

Début de l'installation

TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION



Maintenez une température stable pendant les 24 heures précédant l'installation, pendant la pose et pendant les 72 heures qui suivent. La température ne doit pas varier de plus de 5 °C par jour. Elle ne doit pas descendre sous 18 °C dans la pièce ni sous 15 °C au sous-plancher.

CHAUFFAGE PAR LE PLANCHER

Le revêtement de vinyle (LVT) peut être utilisé avec les systèmes de chauffage hydronique classiques par le plancher, à condition de suivre les recommandations de la section 7.7.1 de la norme BS 8203. Maintenez une température ambiante constante entre 18 °C et 27 °C pendant l'acclimatation, l'installation et les 72 heures qui suivent. Remettez le système de chauffage en service 24 heures après l'installation, puis augmentez graduellement sa température de 3 à 5 °C par jour jusqu'à sa température normale de fonctionnement. Consultez les instructions du fabricant pour vérifier la compatibilité du système.

REFROIDISSEMENT PAR LE PLANCHER

Le revêtement de vinyle (LVT) peut aussi être posé sur un plancher équipé d'un système de refroidissement. La température de l'eau d'alimentation du système ne doit pas descendre sous le point de rosée. Une température inférieure au point de rosée peut entraîner de la condensation et endommager le revêtement. Ne réglez jamais les thermostats de la pièce à plus de 5 °C sous la température ambiante.





RIVIO MC

service@interdistribution.ca